

5.22 Montážní schéma připojovače externího ovládání PEO - D

Užití :

pro zapínání zdroje tepla (čerpadla) na základě požadavku externího ovládacího systému - např. HONEYWELL, SIEMENS ap. V době, kdy na základě dosažení požadovaných teplot místností byl dán pokyn systémem TRASCO-HELIA k vypnutí zdroje tepla (čerpadla)

Princip :

- ovládání =24V, na požádání i jiné napětí (5 až 24V)
- připojovač externího ovládání musí být připojen k prostorovému termostatu pro odloučené teplotní čidlo
- v připojovači jsou místo teplotního čidla odpory, které se pomocí relé na příkaz externího ovládacího systému přepínají, podle toho, zda chceme zdroj tepla zapnout nebo vypnout.

