


2.1.1 Programování RJ NEGAWATT pomocí propojovacích kolíků

Adresace řídicí jednotky NEGAWATT




Postup:

1. Sejměte kryt z RJ (u RJ na DIN lištu otevřete boční kryt na RJ u štítku označeného ADRESACE)
2. Propojením příslušných propojek provedete adresaci řídicích jednotek
3. Nasadíte kryt na RJ (u RJ na DIN lištu zavřete boční kryt)

Propojky	řídicí jednotka č.:
bez propojky	1
1	2
2	3
1+2	4
3	5
3+1	6
3+2	7
3+1+2	8
4	9
4+1	10
4+2	11
4+1+2	12
4+3	13
4+1+3	14
4+2+3	15
4+1+2+3	16

Propojovací kolíky „REZERVA“



Postup:

1. Sejměte kryt z RJ (u RJ na DIN lištu otevřete víčko)
2. Propojením příslušných propojek naprogramujete níže uvedené funkce řídicí jednotky.
3. Nasadíte kryt na RJ (+u RJ na DIN lištu zavřete víčko)

Propojky Popis funkce systému

1	-	nevyužívá se
2	-	nevyužívá se
3	-	nevyužívá se
4	-	nevyužívá se
5	-	nevyužívá se
6	-	nevyužívá se
7	-	nevyužívá se
8	-	s propojkou – priorita bojlerů

