

Diferenční servotermostat DSTN-D s externím ovládáním

DSTN-D se připojuje na linku S, má adresu č.7 - varianta BOJLER

! Připojení na 230V smí provádět osoba znalá s vyšší kvalifikací, přezkoušená dle vyhlášky č.50 min. §6 !

